



## Инструкция по обновлению ПО в модели PROLOGY iScan-5050


1. Запустите приложение “Setup.exe”
2. Запустите программу “Prology Flasher.exe”



3. Подключите устройство к ПК, используя кабель типа USB-miniUSB
4. Дождитесь окончания установки драйвера устройства



5. Нажмите на кнопку “База данных” и выберите файл “1\_iScan5050\_F2630.hdr”. Нажмите “Открыть”.  
Дождитесь завершения.
6. Нажмите на кнопку “База данных” и выберите файл “2\_Img\_iScan5050\_F1060.hdr”. Нажмите “Открыть”.  
Дождитесь завершения.
7. Нажмите на кнопку “База данных” и выберите файл “3\_iScan5050\_PCM\_F450.hdr”. Нажмите “Открыть”.  
Дождитесь завершения.
8. Нажмите на кнопку “База данных” и выберите файл “Speedcam.hdr”. Нажмите “Открыть”.  
Дождитесь завершения



9. Закройте программу Prology Flasher и отсоедините устройство от ПК